

Tenda

ر اهنمای تنظیمات مودم



مشخصات ظاهري مودم



چر اغهای مودم Tenda به صورت زیر می باشد:

- چراغ Power :نشان دهنده اتصال صحیح آداپتور برق به دستگاه است.
 - چراغ LAN :نمایانگر اتصال LAN
 - چراغ WLAN :نمایانگر فعال بودن قسمت وایرلس در مودم است.
 - چراغ WPS :مربوط به حالت WPS
- چراغ SYS در صورت تنظیم صحیح مودم و اتصال مودم به اینترنت این چراغ روشن خواهد شد.
- چراغ DSL در صورت ثابت روشن بودن نمایانگر وجود سرویس ADSL روی خط تلفن می باشد.

ሰ www.datak.ir	W150D ADSL2/2+Router	1 Z/ITV 3 4/WAN DSL WLAN SYS POWRE WPS	
info@datak.ir			
81681			
🧭 @datakclub			
o datak.ir			/



مودم دار ای پورت ها و کلید های زیر می باشد:

- Power اتصال آداپتور برق
- On/Off دکمه روشن و خاموش کردن
 - WPS :فعال کردن حالت WPS
 - RESET دکمه ریست کردن مودم
 - LAN اتصال کابل شبکه
- DSL : اتصال به خط تلفن از طریق SPLITTER
 - آنتن :محل اتصال آنتن ثابت



俞	www.datak.ir
X	info@datak.ir
C	81681
T	@datakclub
0	datak.ir

רשה כוגר

اپر اتور ارتباطات ثابت

حالت های چر اغ های مودم:

سبز: روشن

قرمز : خاموش

زرد: چشمک زن

توضيحات	وضعيت	نام
كابل شبكه مودم به كامپيوتر قطع مي باشد (مودم با سيستم ارتباط ندارد)	خاموش	
اتصال مودم به کامپیوتر برقرار می باشد	روشن	LAN
ارتباط از طريق وايرلس برقرار نيست	خاموش	
نمایانگر فعال بودن قسمت وایرلس در مودم است	روشن	WLAN
كانكشن ايجاد كننده ارتباط از مودم تا شركت مخابرات قطع مي باشد	خاموش	
در صورت تنظیم صحیح مودم و اتصال مودم با اینترنت این چراغ روش خواهد شد	روشن	SYS
ارتباط سیم فیزیکی بین مودم و تجهیزات در مرکز مخابرات قطع است	خاموش	
ارتباط سیم فیزیکی بین مودم و تجهیزات در مرکز مخابرات برقرار است	روشن	
کیفیت سیم فیزیکی ارتباط دهنده بین مودم به تجهیزات مخابرات بدلیل رسوب یا استفاده از سیمهایی غیر از سیم برق یا استفاده از صفربند خط تلفن یا گوشی های بی سیم یا قرار گرفتن در کنار شار مغناطیسی حاصل از برق کشی ساختمان افت پیدا کرده است	چشمک زن	DSL
مودم خاموش است	خاموش	
نشانده اتصال صحيح آداپتور برق به دستگاه است.	روشن	POWER
نشانده اتصال صحيح آداپتور برق به دستگاه است.	روشن	POWER
مودم خاموش است		
ساختمان آفت پیدا کردہ است		
www.datak.ir		
info@datak.ir		
81681		
@datakclub		
o datak.ir		



اتصال به کنسول تنظیمات مودم

جهت انجام تنظیمات مورد نیاز و وارد کردن مشخصات سرویس اینترنت لازم است که به کنسول مودم متصل شویم و به منظور انجام این کار می بایست از IP مودم خود اطلاع داشته باشیم.

- باز کردن مرورگر
- وارد کردن IP پیش فرض مودم
 - کلید Enter
- وارد کردن Username و Password
 - انتخاب Ok

IP پیش فرض مودم: ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱

Username: admin

Password: admin

😧 http://192.168.1.1/ — Visit		
	Q Search	
www.datak.ir		
www.datak.ir		



Status	Connect Status : U	nconfigured			
	NOTE: Wizard only provide PPPOE(LLC) connection settings, if your isp provide other connections, please config in "Advanced Settings".				
Notwork	VPI/VCI Settings:	—Manual—	•		
		—Manual—	(VPI/VCI:/)		
Network	VPI:				
	VCI:				
	PPPOE User Name.				
	FFFOL Fassword.				
Wireless	Key:				
	Save				
/ww.datak.ir					
nfo@datak.ir					



از لیست Country گزینه را بر روی Manual قرار می دهیم.

VIP: 0

VCI: 35

יוח کاربری سرویس اینترنت PPPOE User Name:

PPPOE Password: رمز عبور سرویس اینترنت

:Key رمز شبکه وایرلس حداقل ۸ کاراکتر ترکیب حروف و اعداد و حساس به حروف بزرگ و کوچک

				Line co	nnected
Status	Connect Status : Ur	nconfigured			
	NOTE: Wizard only provide I	PPPOE(LLC) co	nnectio	on settings, if your isp "Advanced Settings"	
			ring in ▼	ravancea octango :	
	VPI/VCI Settings:	-Manual-	v	(VPI/VCI./)	
Network	VPI:				
	VCI:				
	PPPOE User Name:				
	PPPOE Password:				
Wireless	Кеу:				
	Save				-
www.datak.ir					
info@datak.ir					
o 81681	Key:				
7 @datakclub					



در پایان روی Save کلیک کنید. در اینجا پیغامی نشان داده میشود که در صورت نیاز برای صفحه آغازین تنظیمات مودم پسوردی را وارد نمایید. دقت کنید اگر روی دکمه Cancel کلیک کنید تنظمیات مودم ذخیره شده اما رمزی برای ورود به تنظیمات درخواست نخواهد شد و در صورت کلیک روی OK تنظیمات ذخیره شده و سپس شما به صفحه دیگری برای ست کردن رمز ورود منتقل خواهید شد.

			D	Line connected
		Source Providence	w(##	
Status	Connect Status : U	nconfigured		
	NOTE: Wizard only provide	PPPOE(LLC) co	nnectio	on settings, if your isp "Advanced Settings"
		—Manual—	, mg m ▼	Auvanced Settings .
Madaranda	VPI/VCI Settings:	—Manual—	Ŧ	(VPI/VCI:/)
Network	VPI:			
	VCI:			
	PPPOE User Name:			
	FFFOE Fassword.			
Wireless	Key:			
	Save			
www.datal.in				
www.uataK.IF				
info@datak.ir				



در صورتی که نیاز به تنظیم SSID نام وایرلس دستگاه یا سایر تنظیمات خاص دارید روی گزینه Advanced Setting درگوشه سمت راست بالای صفحه اول کلیک نمایید و در صفحه نشان داده شده روی گزینه Wireless کلیک کنید.

در زیر مجموعه Basic می توانید نام مورد نظر خود را در قسمت SSID وارد کرده و ذخیره نمایید.

در انتها روی گزینه Apply کلیک کنید.

وبرای تعیین پسورد وایرلس زیر گزینه security را انتخاب و پسورد دلخواه خود را مشخص نمایید.

Device Info		
Advanced Setup	Wireless Basic Setting	
Wireless		
Basic	Enable Wireless	
Security	Enable Wireless	▼
MAC Filter	Wireless Mode	b/g/n Mixd Mode ▼
Wireless Bridge	SSID	Tenda 180509
Station Info	BeelD	
Diagnostics	BSSID	Co.SA.SS. 1D.CF.U9
Management	Max Clients	8 (Max:16)
Exit	Channel	Auto 👻
Back to wizard	Bandwidth	20MHz
	Apply	
	Bandwidth	

پس از انجاع حسینات و علیره ساری پابره ای بهت وارد نمودن مجدد آنها نمی باشد و می توان این پنجره را بست.

www.datak.ir
info@datak.ir
81681
@datakclub
datak.ir